


アース線接続方法

安全にご使用いただくために、本機添付のアース線を接続してください。

- ① アース線の接続は、本機の電源ケーブルを接続する前に行なってください。
- ② 周辺機器をご使用の場合には、それらの機器の電源ケーブルも、コンセントからとりはずしてからアース線の接続を行なってください。
- ③ 添付のアース線を、下図に従い、両端とも、しっかりと接続してください。



注意 アース線は、絶対にガス管にはつながないで下さい。

- ④ アース線を接続したり、はずしたりするときは、必ず電源ケーブル(本機および周辺機器)を、コンセントからとりはずしてから行なってください。

